HSCH TO SHE

2 VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER VIDEÓ KAPUTÁBLA



FDH-611/ID/S1



FDH-611/ID/S2



FDH-611/ID/S4

Tartalomjegyzék

1. Felépítés és funkciók	3
2. Szerelés	4
3. Elektromos zár csatlakoztatása	4
4. Bekötés, ajánlott vezeték, maximális távolságok	5
4.1. Alap bekötés	5
4.2. Csillagpontos bekötés	5
4.3. Maximális távolságok	6
5. Működés	6
5.1. Lakáskészülék hívása	6
6. Beállítások	7
6.1. Lakáskészülékről történő programozás	7
6.2. Kaputábla címének és nevének beállítása	7
6.3. Zárnyitás beállítások	8
6.4. Proximity kártyák programozása	8
7. Műszaki adatok	9
Jegyzetek	. 10

1. Felépítés és funkciók



Csatlakozók



2. Szerelés



- 1. A kívánt magasságban alakítsa ki a helyet a kaputáblának és fúrja elő a rögzítési pontokat.
- 2. A mellékelt csavarokkal rögzítse az esővédőt a falhoz.
- Csatlakoztassa a vezetéket, majd helyezze a kaputáblát az esővédő keretbe. Először csúsztassa felfelé a kaputáblát oly módon, hogy a felső rögzítő fül beakadjon, majd állítsa függőleges helyzetbe a kaputáblát.
- 4. Csavarja be az alsó rögzítő csavart, majd tegye helyére az alsó takaró lemezt.

3. Elektromos zár csatlakoztatása

Zárnyitás maximum 12V_{dc}/250mA áramú zárak esetén





- Normál működésű (feszültségre nyitó) elektromos zárakkal használható
- A kaputábla 12V_{dc}-t ad ki, a kimenet maximum 250mA-ig terhelhető
- A zárnyitási mód a monitoron keresztül állítható, gyári beállítás szerint NORMALLY-OPEN
- Feszültségmentes kontaktushoz használjon 12V dc kiegészítő jelfogót.



A kiegészítő tápegységet az alkalmazott elektromos zárhoz kell méretezni.

- A kaputábla relé kimenete maximum 12Vac/dc/1A kapcsolására alkalmas.
- A zárnyitási mód a monitoron keresztül állítható, NORMALLY-OPEN (gyári érték) vagy NORMALLY-CLOSE

4. Bekötés, ajánlott vezeték, maximális távolságok

A környezeti zavaró hatások elkerülése miatt használjon csavart érpár szerkezetű, árnyékolt vezetéket, javasolt a JY(ST)Y 1x2x0,8 mm2, nagyobb távolságokra és társasházi rendszerekhez a JY(ST)Y 1x2x1mm2 vagy JY(ST)Y 1x2x1,5 mm2 árnyékolt tűzjelző kábel használata. A teljes keresztmetszet felhasználása (párhuzamosítása) mellett használható Cat5e vagy Cat6 UTP vezeték.

NE HASZNÁLJON 6×0,22 mm2 és hasonló biztonságtechnikai kábelt, valamint rézzel futtatott alumínium (CCA = Copper Cladded Aluminium) vezetéket, ezek magas ellenállásuk miatt nem biztosítják a megfelelő működési feszültséget a kaputáblának, a beltéri készülékeknek és az elektromos ajtózárnak!

4.1. Alap bekötés



4.2. Csillagpontos bekötés



4.3. Maximális távolságok

Vezeték	Α	В	Σ (A+B)
2x0,8	40m	60m	100m
2x1.0	60m	90m	150m
UTP	35m	55m	90m

5. Működés

5.1. Lakáskészülék hívása

Az előzőleg elvégzett, sikeres párosítást követően nyomja meg a **Hívó gombot** a lakáskészülék hívásához.



6. Beállítások

6.1. Lakáskészülékről történő programozás

1. Bármelyik csatlakoztatott belérin válassza a következő elérési útvonalat: **Beállítások » Telepítői » Vezérlőpult**, majd adja meg a telepítői kódot. (Gyári érték: 666666666)



- 2. Válassza a **Frissítés** lehetőséget a csatlakoztatott eszközök megjelenítéséhez és válasszon a lehetőségek közül:
 - One family Családi ház (Minden lakáskészülék azonos gombhoz van hozzárendelve)
 - Multi families Társasházi rendszer (A lakáskészüléket külön nyomógombhoz vannak rendelve)

Ezt követően a készülék automatikusan beállítja a hálózaton található készülékek fizikai címét, fő- és mellékcímeit.

 A készülékek egyéni beállításainak távolról történő módosításához érintse meg a készüléket ábrázolo szimbólum alatt található Beállítás ikont (hatlapfejű csavaranyát ábrázoló piktogram) Megjegyzés: a továbbiakban ez a Távoli beállítás

6.2. Kaputábla címének és nevének beállítása

A kaputábla fizikai címe **01** a gyári beállítása szerint.

- A Távoli beállítás menüben válassza a Call_Nbr lehetőséget.
 - **DS_Nbr** Kaputábla fizikai címe
 - **Name** Kaputábla neve

÷	DS(1) IX622
Device	BD_Nbr
Call_Nbr	DS_Nbr
Parameter	Name
Upgrade	Global_Nbr
More	Local_Nbr
ŵ	

6.3. Zárnyitás beállítások

A Távoli beállítás menüben válassza a Paraméter lehetőséget.

- RL1_Mode Zárnyitás mód beállítás (NO/NC)
- RL1_Timer Zárnyitási idő beállítás

÷	DS(1) IX622 •	
Device	IX_ADDR	0099000003
Call_Nbr	IX_NAME	IX622
Parame	RL1_MODE	0-NO
Upgrade 🔍	RL1_TIMER	10
More	VOICE_VOLUME_IOID	5
	HOME_KEY_IX_CALL_NBR	00990001

6.4. Proximity kártyák programozása

A **Távoli beállítás** menüben válassza az **Egyéb** lehetőséget, azon belül a **Kártya kezelés** menüpontot.



←	Card manager
	Master-Add Set
	Master-Del Set
	UserCard Add
	UserCard Del
	UserCard Delall
	UserCard List

Proximity kártyák hozzáadása

- 1. A **Kártya kezelés** menüben válassza a **Usercard Add** pontot, ekkor a kaputábla proximity kártya olvasója szakaszosan világítani fog.
- 2. Írja be a proximity kártyán található sorszámot vagy lehetőség szerint érintse a kártyát a kaputábla olvasójához.
- 3. A hozzáadáshoz érintse meg az **Ok** gombot.



Proximity kártyák törlése

- 1. A Kártya kezelés menüben válassza a Usercard Del pontot, ekkor a kaputábla proximity kártya olvasója szakaszosan világítani fog.
- 2. Írja be a proximity kártyán található sorszámot vagy lehetőség szerint érintse a kártyát a kaputábla olvasójához.
- 3. A törléshez érintse meg az **Ok** gombot.

Mester kártyák programozása

- 1. A Kártya kezelés menüben válassza a Master-Add Set vagy Master-Del Set pontot, ekkor a kaputábla proximity kártya olvasója szakaszosan világítani fog.
- 2. Írja be a proximity kártyán található sorszámot vagy lehetőség szerint érintse a kártyát a kaputábla olvasójához.
- 3. A mesterkártya mentéséhez érintse meg az Ok gombot.

7. Műszaki adatok			
Tápellátás:	20~28Vdc		
Áramfelvétel:	Készenléti állapot: 2,3W Működés közben: 3,4W		
Kamera:	2MP		
Kamera látószöge:	155°-os halszemoptika		
Vezetékezés:	2 vezetékes		
Működési hőmérséklet:	-10°C - 50°C		
Védettség:	IP54		
Méretek:	177,3mm (Ma) x 93,6mm (Szé) x 37,8mm (Mé)		