REDTURE digital

2 VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER **Videó lakáskészülék**



FDH-482

Tartalomjegyzék

1. Felépítés és funkciók	3
2. Műszaki adatok	3
3. Szerelés	4
4. Főmenü	5
4.1. Állapotjelző ikonok	6
5. Alap funkciók működése	7
5.1. Hívás fogadás	7
5.2. Kitekintés	7
5.3. Hívás kezdeményezése	8
5.3.1. Belső hívás	8
5.3.2. Interkom	8
5.4. Rögzítés	8
5.5. Ne zavarj! mód	9
5.6. Hívástovábbítás	9
5.7. Kedvencek menü	10
6. Telepítői beállítások	10
6.1. Címzés beállítás	11
6.2. Wi-Fi beállítása	12
6.3. SIP beállítás	13
7. IP kamera hozzáradása	14
7.1.IP kamera hozzáadása	15
8. VDP Connect alkalmazás	16
8.1. VDP Connect letöltése	16
8.2. Kitekintés funkció a VDP Connect kalmazás használatával	17
8.4 VDP Connect és beállítási tippek	18
Jegyzetek	19



□ | SW+ □ | SW -12V □ | GND □ | AU

SW+, SW-: Ajtó melletti csengő gomb csatlakozó

12V,GDN: Kiegészítő hangjelző csatlakozó, 12V dc kimenet (használjon kiegészítő relét)

2. Műszaki adatok

Tápfeszültség:	20~28Vdc
Áramfelvétel:	Készenléti állapot: 1,5W Működés közben: 4W
Vezetékezés:	2 vezetékes
Kijelző:	7" színes IPS kijelző
Felbontás:	1024 x 600 pixel
Működési hőmérséklet:	-10 - +50 °C
Méretek:	159mm (Ma) x 185mm (Szé) x 18,5mm (Mé)

3. Szerelés



Szerelő keret

Az ajánlott szerelési magasság 150-165 cm.

- **1.** A mellékelt csavarok segítségével rögzítse a szerelőkeretet a süllyesztett szerelődobozhoz.
- 2. Csatlakoztassa a busz csatlakozót a monitor hátoldalán található foglalatba.
- **3.** Helyezze a monitort a szerelőkeretre. Figyeljen arra, hogy a monitor jól illeszkedjen a rögzítési pontokhoz.



4.1. Állapotjelző ikonok

lkon		Leírás
ř	Nem fogadott hívás	A múltban nem fogadott hívás volt, az ikont megérintve megtekinthető a rögzített kép
	Ne zavarj funkció aktív	A Ne zavarj funkció aktív
Ľ	Továbbítás	Továbbítás funkció aktív
모	Eszköz hálózaton	A monitor csatlakozik a hálózathoz, de az internethez nem
\bigcirc	SIP szerver csatlakozik	A monitor csatlakozik a SIP szerverhez
\bigotimes	SIP szerver nem elérhető	A monitor nem csatlakozik a SIP szerverhez
\bigcirc	SIP szerver hiba	A monitor csatlakozik a SIP szerverhez, de a kapcsolat nem megfelelő
	Némítás	A némítás funkció aktív

Egyéb állapotjelző szimbólumok

lkon		Leírás
	Rögzítés	Kommunikáció közben a kép rögzítése történik
₫测	Beszéd	Kommunikáció közben a hangkapcsolat aktív
F	Zárnyitás	Kommunikáció közben a zárnyitás kimenet aktív

5. Alap funkciók működése

5.1. Hívás fogadás

Ha a kaputábláról hívást kezdeményeznek a lakáskészüléken megszólal az előre beállított csengőhang és megjelenik a kamera képe.

- **1.** Érintse meg a ♥ ikont vagy a 😡 érintőgombot a hívás fogadásához.
 - A jó hangminőség érdekében 50cm-en belül tartózkodjon kommunikáció közben.
 - A beszélgetés maximális hossza 90 másodperc
- 2. Érintse meg újra a 🗪 ikont vagy a 😒 érintőgombot a hívás befejezéséhez.

Hívás közben elérhető funkciók:

- Zárnyitás
- Manuális rögzítés (fotó készítés)

Megjegyzés:

- Hívásfogadás kaputábláról folytatott kommunikáció közben (több kaputábla esetén)
 - Kaputáblával folytatott kommunikáció közben másik kaputábláról nem lehet becsöngetni.
 - Az aktuális hívás befejezéséig foglalt jelzést adnak a kaputáblák.
- 2. Hívásfogadás interkom hívás közben
 - Becsöngetés esetén az interkom hívás azonnal megszakad.
 - Megszólal az előre beállított csengőhang és megjelenik a kamera képe.

5.2. Kitekintés

Készenléti állapotban bármikor megjelenítheti a kaputábla vagy csatlakoztatott IP kamera képét a lakáskészüléken.

- 1. A főmenüben válassza a "Kitekintés" lehetőséget.
- 2. A megjelenő listából válassza ki a kívánt kaputáblát vagy kamerát a kitekintéshez.
- 3. A befejezéshez érintse meg a € ikont.

5.3. Hívás kezdeményezése

Társasházak vagy több lakáskészülékkel rendelkező családi házak esetén lehetőség van belső hívás és interkom hívás funkcióra.

5.3.1. Belső hívás

Ha egy lakáson belül több beltéri található, lehetőség van a belső hívás funkció használatára.

- 1. A főmenüben válassza az "Interkom" menüpontot.
- 2. Válassza a "Belső hívás" lehetőséget.
- 3. A megjelenő listából válassza ki a tárcsázni kívánt lakáskészüléket.

5.3.2. Interkom

Több lakásos társasházak esetén lehetőség van a Interkom funkció használatára.

- 1. A főmenüben válassza az "Interkom" menüpontot.
- 2. Válassza a "Névlista" lehetőséget.
- **3.** A megjelenő listából válassza ki a tárcsázni kívánt lakást.

5.4. Rögzítés

A lakáskészülék képes információkat és képeket tárolni a hívásokról, megkülönböztet fogadott, nem fogadott és kimenő hívásokat.

- 1. A főmenüben válassza az "Rögzítés" menüpontot.
- A bal oldali menü sávból válassza ki a kívánt menüpontot: "Nem fogadott", "Bejövő" vagy "Kimenő"lehetőséget.
- **3.** A rögzített képhez érintse meg a lista keresett elemét.
- **4.** Kilépéshez érintse meg a \leftarrow vagy a \overleftrightarrow ikont.

Képek/videók kezelése

A kiválasztott rögzített kép/videó kiválasztásakor a következő ikonok jelennek meg:

\triangleright	Kép/videó lejátszása
>	Következő kép/videó
<	Előző kép/videó
Î	Kép/videó törlése
?	Törlés megerősítése

Megjegyzés: A monitor maximum 120 kép/videó rögzítésére alkalmas, ezután a legrégebben rögzített kép/videó felülíródik.

5.5. Ne zavarj! mód

Ha nem szeretné, hogy a becsöngetéssel megzavarják, bármikor némíthatja a monitort.

- 1. A főmenüben érintse meg a Hívásmód ikont.
- 2. A megjelenő listából válassza ki a kívánt működési módot:
 - 8 óra (a monitort 8 órára némítja, ezután a monitor automatikusan kikapcsolja a funkciót)
 - Állandó (a monitor mindaddig némítva marad, amíg ki nem kapcsolja a funkciót)

Megjegyzés:

- Ha a némítás funkciók valamelyike aktív, a monitoron található állapotjelző LED zöldről pirosra vált
- A főmenüben az állapotsávban a "√l₀" ikon jelzi, ha a némítás funkciók valamelyike aktív.

5.6. Hívástovábbítás

A kaputábláról érkező hívásokat továbbíthatja okostelefonjára, ennek feltétele, hogy kaputelefon rendszer csatlakozzon az internetre.

- 1. A főmenüben érintse meg a Hívásmód ikont.
- **2.** A megjelenő listából válassza ki a kívánt működési módot:
 - Azonnali (a hívás azonnal továbbításra kerül a társított telefonokra)
 - Késleltetett (a hívás csak a monitoron jelenik meg, majd 30 másodperc elteltével továbbításra kerül a társított telefonokra)

Megjegyzés:

- A hívástovábbítás maximum 5 okostelefonra lehetséges.
- A főmenüben az állapotsávban a "[©]" ikon jelzi, ha a némítás funkciók valamelyike aktív.

5.7. Kedvencek menü

Beállíthat kedvenc kaputáblákat és kamerákat, meggyorsítva ezzel az ezekre történő kitekintést.

- 1. A főmenüben válassza a "Kitekintés" lehetőséget.
 - Megjelenik a lista az elérhető eszközökről.
- 3. A megjelölt eszköz ezek után megjelenik a Kedvencek menüben.
- **4.** Ha törölni szeretné az eszközt a Kedvencek menüből, érintse meg ismét a kaputábla vagy kamera ikonjának bal felső sarkát.



6. Telepítői beállítások

- 1. A főmenüben érintse meg a Beállítások ikont.
- 2. A megjelenő menü bal oldalán található menüsávból válassza ki a kívánt kategóriát.
- 3. Módosítsa a kívánt beállítást.
- **4.** Kilépéshez érintse meg a \leftarrow vagy a $\widehat{\omega}$ ikont.

Beállítások

	>	Hangerő, Csengetési idő, Kaputábla hang, Ajtócsengő hang, Interkom hang, Belső hívóhang
۞ Általános	>	Dátum és idő, Nyelv, Kitekintési idő, Név, Auto lekapcsolás zárnyitás után, Auto zárnyitás, Gyorsgomb beállítás, SD kártya, Billentyűhang
🏸 Telepítői	>	Call_Nbr, Paraméter, Frissítés, Vezérlőpult, Gyári beállítás
💥 Kezelő	>	Wlan beállítás, SIP beállítás, Zárnyitás kód, Kártya kezelés, Kártya kezelés
Ext.Unit	>	IPC kamera, Wlan IPC kamera

6.1. Címzés beállítás

- 1. A főmenüben érintse meg a Beállítások ikont.
- 2. A kategória listából válassza ki a Telepítői beállítás lehetőséget.
- 3. Válassza a Call_Nbr beállítást.
- 4. Írja be a telepítői kódot a beállítások eléréséhez (Gyári érték: 66666666).

÷	Telepítői	Telepítői	kód								123
	Call_Nbn										
Általános 5 Telepítői	Parameter Frissítés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
Kezelő	Vezérlőpult	_	١	I	~	<	>	\$	€	/	@
	Gyári beállítás visszaállítása	%				?	!	[]	&	#
â		ABC	+	-	=	*	-	-	×	•	CK
÷	SystemType	÷			Call	_Nbr					
Call_Nbr	✓DH-SS DH-APT	Cal	ll_Nbr raméte	er	Syste Devie	emType ce_Ado	e dr		C 1	H-ps	C
		G Fris	ssítés		MS_	Nbr			(1)Maste	ər
					Nam	e I_Nbr			-	JH482	
ŵ		ŵ									

Paraméterek:

- System Type (Rendszer típus)
 - DH-SS: egyszerű rendszerekhez, maximum 4 db kaputábla (1-4 nyomógombbal) és 8 db monitor
 - DH-APT: maximum 64 lakásos rendszerekhez
- Device_Addr (lakás száma, lakáskészülék címe)
- MS_Nbr
 - Fő és mellékkészülék szám, ahol a 01 a fő készüléket jelöli, 02~32 sorban a mellékkészülékek száma
- Név (Lakáskészülék neve)
- Global_Nbr (Maszkolt hívócím a közös kaputábláról)
- Local_Nbr (Maszkolt hívócím a helyi kaputábláról)

6.2. Wi-Fi beállítása

- 1. A főmenüben érintse meg a Beállítások ikont.
- 2. A kategória listából válassza ki a Kezelő beállítás lehetőséget.
- 3. Válassza a Wlan beállítást.
- **4. A Wi-Fi kapcsoló** beállítást kapcsolja "ON" állásba, pár másodperc múlva megjelenik az elérhető kapcsolatok listája.
- **5.** Válassza ki a kívánt Wi-Fi router jelet és adja meg a jelszót, majd hagyja jóvá az **OK** gomb érintésével.



6.3. SIP beállítás

Távollét esetén a lakáskészülék képes a kaputábláról érkező hívások továbbítására okostelefon alkalmazásra.



- 1. Használja a Gyári érték lehetőséget, ha:
 - 1. a monitor nem gyári, új állapotú.
 - **2.** a VDP Connect mobil applikáció nem olvassa megfelelően a monitor menüjében található QR kódot vagy nem működik megfelelően.
- 2. Válassza az Újra regisztál lehetőséget, ha:
 - **1.** a monitoron megváltoztatott hitelesítési adatokkal szeretné felülírni a szerveren tárolt adatokat.
 - 2. a VDP Connect applikáció nem küld felugró értesítéseket.
 - 3. a monitor csatlakozik a wi-fi hálózathoz, de nem éri el a szervert.

7. IP kamera hozzáradása

A monitorhoz olyan Onvif IP kamerát lehet hozzáadni, amik támogatják a következő videokodekeket: H264B, H264, H264H, H265, H265+

- az MJEPG kódolás nem támogatott
- néhány IP kamera támogatja az audió és videó stream lehetőségeket is, ebben az esetben állítsa át a kamerát videó stream-re.

Előre állítsa be az IP kamerát, mielőtt kapcsolatot létesít a monitorral. Az egyes IP kamera márkák beállítási felülete eltérő. Kérjük, állítsa be a következő elemeket a telepített rendszernek megfelelően. Ezeknek a pontos beállításához lapozza fel a megadott kamera gyári leírását vagy kérje a kamera forgalmazójának segítségét.

Hálózat

A rendszer beállításaitól függően válasszon a DHCP vagy Statikus IP lehetőségek közül.

Videó

Minden stream-et külön kell beállítani a következők szerint:

	Main Stream (Full screen)	Tri-Stream (App view)				
Encoding	H264 or H265, MJPEG is not support					
Resolution	1280*720 320*240					
FPS(Frames per second)	acceptable setting range: 15 ~ 18	.8, 15 is the Best recommendation				
Bit Rate	Bit Rate 700~1024kbs 512kbs~640k					
BitRate Control	CBR is the Best recommendation					

7.1.IP kamera hozzáadása

1. Válassza ki a megfelelő menüt a telepítésnek megfelelően.



A kapcsolat típusától függően válassza a megfelelő menüpontot.

Ha vezeték nélkül csatlakoztatta a monitort a rendszerhez, amihez az IP kamera csatlakozik (FDH-LAN modul nélkül), válassza a **WLAN IPC kamera** lehetőséget.

Ha FDH-LAN modulon keresztül, UTP kábellel csatlakoztatta a kamerát a busz rendszerhez, válassza a **IPC kamera** lehetőséget.

Csatlakoztathat:

- a) 1 db IP kamerát közvetlenül az FDH-LAN modulra
- b) 1 db POE switchet az FDH-LAN modulra, ezen keresztül pedig maximum 16db IP kamerát



- 2. Válassza a hozzáadás menüt.
- 3. Adja meg a felhasználónevet és jelszót.
- 4. Mentse el a beállítást.

IP kamera törlése

Főmenü > Beállítások > Ext.Unit > IPC kamera/WLAN IPC kamera > Válassza ki a kamerát > Törlés

8. VDP Connect alkalmazás

8.1. VDP Connect letöltése

 Okostelefonja segítségével olvassa le a megfelelő QR kódot majd telepítse az alkalmazást.





- 2. Első indításkor adja meg a szükséges engedélyeket az alkalmazás működéséhez.
- 3. Érintse meg a QR kód olvasó ikont az alkalmazásban, majd irányítsa a kamerát a lakáskészülék SIP beállítás menüjében található QR kódra (a SIP beállítás a főmenüből közvetlenül elérhető a SIP szerver ikonnal).



4. A sikeres bejelentkezést az alkalmazás főmenüjének felső részén található állapotjelző sávban megjelenő zöld jelzés és "Csatlakozva" felirat nyugtázza.



8.2. Kitekintés funkció a VDP Connect alkalmazás használatáv

- Az alkalmazás főmenüjében érintse meg a kaputábla ikont a kitekintéshez. A folyamat pár másodpercet vehet igénybe.
- Több kaputábla esetén lehetősége van a kaputáblák közötti váltásra, ehhez érintse meg a ">" szimbólumot a kamerakép alatt található fekete sávban.
- **3.** A beszédhez érintse meg a PTT ikont, zárnyitáshoz használja a lakat szimbólumokat.



8.4 VDP Connect beállítási tippek

Android rendszer esetén:

 Amennyiben lezárt, alvó készüléken nem érkezik meg a hívásról a jelzés, kérjük engedélyezze az Android rendszer Beállítások/Alkalmazások/VDP Connect menünk belül a "Megjelenítés a többi alkalmazás fölött" és a "Kép a képben" funkciót. Ezeknek a funkcióknak gyártótól függően eltérhet a megnevezése.



iOS rendszer esetén:

• Kérjük engedélyezze a VDP Connect applikációnk belül a Beállítások/Hívás/CallKit funkciót, hogy a becsöngetés megfelelően működjön telefonkészülékén.

10:32	::!! 🗢 (85)
← Hívás	
Balövő hívás időtúllánás	45
Hívás időtúllépés	0
Videó előnézet	
CallKit engedélyezés	

Otthoni hálózat, router beállítás:

- Érdemes a beltéri egységet fix IP-re állítani és a használt SIP portot kitovábbítani. A port számát a SIP beállítások menüben találja, a beállítás módját pedig a router leírásában keresse.
- Érdemes az internet szolgáltatótól publikus IP címet kérni, mivel alapból egy közös IP-t adnak minden előfizetőnek és ez az VDP Connectből történő kitekintésnél problémát okozhat.